

для использования с свободным фланцем для пропускной втулки

PP



SDR 17,6



| № артикула | d1<br>[mm] | d2<br>[mm] | d3<br>[mm] | D<br>[mm] | le1<br>[mm] | le3<br>[mm] | L<br>[mm] | h1<br>[mm] | kg   |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------|
| 2AUST116   | 110        | 131        | 105        | 160       | 41          | 53          | 102       | 18         | 0,47 |

другие уровни давления (и SDR) по запросу

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414 - 0